

## **Tirante impalmato a capi interni**

### **Istruzioni d'uso:**

L'IMPALMATURA deve lavorare dritta senza subire torsioni o piegamenti per non far uscire i trefoli impalmati a capi interni nascosti

Se l'impalmatura è colorata, indica la lunghezza totale dell'impalmatura, dove, è vietato l'appoggio piegato per il sollevamento.

Non piegare l'impalmatura

Non sfilare il tirante con il carico appoggiato sopra

Non superare mai la portata indicata sul certificato / sulla targhetta

Verificare che il tirante corrisponda alle esigenze di sollevamento

Considerare il decremento di portata in base all'angolo di inclinazione

In presenza di spigoli vivi utilizzare protezioni idonee

La presente fune deve essere utilizzata solo da personale autorizzato e qualificato.

Durante l'utilizzo, attenersi sempre a Norme e Leggi sulla sicurezza.

Non lasciare il carico sospeso incustodito e non sostarvi sotto.

Non sollevare persone ed animali.

Custodire e rendere sempre accessibili il certificato di conformità con le istruzioni d'uso.

**Sé l'operatore non rispetta queste condizioni e danneggia la fune, il tirante perde la sua garanzia**

### **UTILIZZO:**

Ispezionare sempre prima dell'utilizzo

Non utilizzare la fune attorcigliata o annodata

Durante il sollevamento evitare l'oscillazione e la rotazione del carico, strappi e tensioni violenti

Non trascinare mai sul suolo.

Non effettuare mai modifiche e riparazioni

Non sottoporre a trattamenti termici o di saldatura

In presenza di agenti chimici o acidi consultare il produttore

Conservare nel luogo pulito, asciutto e ventilato

Temperatura di utilizzo -40° C/+100°C

Riverniciare il punto di chiusura quando la vernice non è più visibile facilmente.

### **ISPEZIONE:**

Effettuare un controllo visivo e funzionale prima dell'utilizzo

Prevedere un'ispezione periodica a cura di persone competenti documentata, in particolare:

-assenza di deformazioni, usure, ruggine,

-assenza di schiacciamenti, piegature, distorsioni con fuoriuscita del trefolo o dell'anima, usura eccessiva con riduzione del diametro,

-assenza di fili rotti

-i tiranti devono essere posti fuori uso quando sono privi delle targhette di identificazione, presentano particolari danneggiati, usure, rotture o segni di corrosione.

-lo smaltimento dell'attrezzatura fuori uso deve essere effettuato ai sensi di Legge.

12030 CASALGRASSO (CN) -  
Via Caduti della Libertà,30 ITALY  
Email: funiflex.sollevamenti@gmail.com  
Tel.+39 3930482742  
P.IVA./ C.F. 03858270048

## **FUNIFLEX SOLLEVAMENTI S.R.L.**

**FUNIFLEX SOLLEVAMENTI S. R. L.**  
12030 Casalgrasso (Cn), ITALY  
Via Caduti della Libertà 30  
P. Iva/Cf 03858270048 Sdi J6URRTW  
email. funiflex.sollevamenti@gmail.com  
Tel. 3930482742

*Luca Daniel*